

## Sendersuchlauf LG TV

### Diverse Modelle

- 🌀 Drücken Sie die Einstellungstaste (Zahnrad) auf der Fernbedienung
- 🌀 Gehen Sie auf Sender > Programmsuche und -einstellungen > Autom. Einstellung
- 🌀 Wählen Sie in der TV Signalauswahl KABEL aus
- 🌀 Klicken Sie auf AUTO SETUP STARTEN
- 🌀 Anbieter: ANDERER ANBIETER
- 🌀 Suchlauftyp: NETZWERK
- 🌀 Netzwerkeinstellungen (wenn automatisch nicht möglich):
  - Startfrequenz: 346,00 MHz (oder 346000 kHz)
  - Netzwerk ID: 1
- 🌀 Wählen Sie NUR DIGITALE SENDER SUCHEN
- 🌀 Nach der Fertigstellung wird das TV Gerät automatisch neu gestartet

## Problembehandlung:

### **Kein TV Sender wurde gefunden:**

Kontrollieren Sie zunächst ob das Anschlusskabel richtig mit dem TV-Gerät verbunden ist. Nutzen Sie dafür den linken Anschluss der Fernsehdose. Achten Sie darauf, dass Ihr TV-Gerät DVB-C fähig ist und digitale Sender empfangen kann (Analogsignal wird nicht mehr gesendet).

### **Einstellungen richtig vorgenommen?**

Bei älteren Geräten ist der automatische Sendersuchlauf oft nicht möglich und muss manuell eingestellt werden. Nutzen Sie dafür folgende Parameter:

Land: Österreich  
Anbieter: Andere  
Sendersuchlauf: KABEL oder CABLE  
Sender: DIGITAL  
Netzwerk ID: 1  
Frequenz: 346,00 MHz (oder 346000 kHz)  
Modulation: QAM256  
LCN: aktiviert (wenn verfügbar)  
Führen Sie nun den manuellen Suchlauf durch.

### **Die Sender wurden nicht gemäß Senderliste sortiert:**

#### **\* Falsches Land oder Anbieter ausgewählt:**

Achten Sie bei der Ersteinrichtung darauf, dass als Land ÖSTERREICH und Anbieter ANDERE ausgewählt wird. Sollten Sie die Einstellung nicht finden führen Sie ein Reset des Gerätes durch.

#### **\* Vorherige Senderliste behalten:**

Achten Sie darauf, dass die vorherige Senderliste (wenn vorhanden) gelöscht wird. Ansonsten werden die neuen Sender hinter der alten Liste platziert.

#### **\* Automatische Sendersortierung wird nicht unterstützt:**

Manche TV Geräte unterstützen LCN nicht (automatische Sendersortierung). In diesem Fall muss diese entweder manuell oder mit einer Spezialsoftware (z.B.: ChanSort) durchgeführt werden.

### **In den Einstellungen gibt es keine Möglichkeit um einen Suchlauf zu starten:**

In diesem Fall ist der Hotelmodus aktiviert. Deaktivieren Sie diesen und führen Sie den Sendersuchlauf durch (Arbeitsschritte können Sie aus der Geräte-Bedienungsanleitung entnehmen).