

Sendersuchlauf Samsung TV

E-Serie (2012) und D-Serie (2011)

- ☉ Drücken Sie die MENU Taste der Fernbedienung
- ☉ Gehen Sie auf Sender/Kanal > Autom. Sendersuchlauf > Start
- ☉ Wählen Sie den TV Empfang KABEL aus
- ☉ Geben Sie diese Suchparameter ein:
 - Sendertyp: DIGITAL
 - Suchlaufmodus: NETZWERK
 - Suchbereich: NUR FREIE SENDER
- ☉ Alle Angaben mit WEITER bestätigen und die Suche wird durchgeführt
- ☉ Bestätigen Sie nach dem Suchlauf mit SCHLIEßEN

Problembehandlung:

Kein TV Sender wurde gefunden:

Kontrollieren Sie zunächst ob das Anschlusskabel richtig mit dem TV-Gerät verbunden ist. Nutzen Sie dafür den linken Anschluss der Fernsehdose. Achten Sie darauf, dass Ihr TV-Gerät DVB-C fähig ist und digitale Sender empfangen kann (Analogsignal wird nicht mehr gesendet).

Einstellungen richtig vorgenommen?

Bei älteren Geräten ist der automatische Sendersuchlauf oft nicht möglich und muss manuell eingestellt werden. Nutzen Sie dafür folgende Parameter:

Land: Österreich
Anbieter: Andere
Sendersuchlauf: KABEL oder CABLE
Sender: DIGITAL
Netzwerk ID: 1
Frequenz: 346,00 MHz (oder 346000 kHz)
Modulation: QAM256
LCN: aktiviert (wenn verfügbar)
Führen Sie nun den manuellen Suchlauf durch.

Die Sender wurden nicht gemäß Senderliste sortiert:

*** Falsches Land oder Anbieter ausgewählt:**

Achten Sie bei der Ersteinrichtung darauf, dass als Land ÖSTERREICH und Anbieter ANDERE ausgewählt wird. Sollten Sie die Einstellung nicht finden führen Sie ein Reset des Gerätes durch.

*** Vorherige Senderliste behalten:**

Achten Sie darauf, dass die vorherige Senderliste (wenn vorhanden) gelöscht wird. Ansonsten werden die neuen Sender hinter der alten Liste platziert.

*** Automatische Sendersortierung wird nicht unterstützt:**

Manche TV Geräte unterstützen LCN nicht (automatische Sendersortierung). In diesem Fall muss diese entweder manuell oder mit einer Spezialsoftware (z.B.: ChanSort) durchgeführt werden.

In den Einstellungen gibt es keine Möglichkeit um einen Suchlauf zu starten:

In diesem Fall ist der Hotelmodus aktiviert. Deaktivieren Sie diesen und führen Sie den Sendersuchlauf durch (Arbeitsschritte können Sie aus der Geräte-Bedienungsanleitung entnehmen).